

Concerto P32

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Concerto - plafoniera

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserto l'alimentazione di rete.

1. Svitare le tre viti "A" contrassegnate dalle etichette con asterisco.
 - Fissare al soffitto la scatola metallica "B" con i fischer forniti.
 - Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Fissare la montatura "C" alla scatola "B" con le tre viti "A".
 - Inserire la lampadina:
 - 1x32W GX24q-3 fluorescente o
 - 1x26W GX24q-3 fluorescente o
 - 1x42W GX24q-4 fluorescente
 - Inserire il vetro diffusore "D" fissandolo a rotazione tramite le baionette ai lati del collo del vetro facendo molta attenzione di non toccare con le dita la parte interna della parabola argentata "E".

Concerto - ceiling lamp

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.


1. Unloose the three screws "A" labelled with the "star" symbol.
 - Fix the metal box "B" with the fixing system (fisher plug) provided.
 - Connect the electrical wires to the supply terminal, caring they are inserted in the special lodgings marked with L-N, and the earth yellow/green one to the lodgings marked with the earth symbol ⊕
 - Fix body "C" to box "B" using screws "A".
 - Put the bulb in: you can choose between the following ones:
 - 1x32W GX24q-3 fluorescent
 - 1x26W GX24q-3 fluorescent
 - 1x42W GX24q-4 fluorescent
 - Insert diffuser "D" and rotate it to latch it on the bayonets placed at the side of the glass neck.
 - Be careful not to touch the silvery internal part "E".

ATTENZIONE:

NON TOCCARE CON LE DITA LA PARTE INTERNA DELLA PARABOLA ARGENTATA.

WARNING:

DO NOT TOUCH THE SILVERY INTERNAL PART.



Spolverare la parabola argentata "E" usando SOLO un piumino morbido (NON SFREGARE) e non utilizzare nessun prodotto pulente.

To dust the silvery part "E" use only a soft feather-duster (DO NOT RUB) Do not use any cleaning product.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

