

# Riga A3-P3

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



**de Majo** ILLUMINAZIONE S.r.l.  
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)  
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653  
e-mail: p.brunello@demajomurano.com  
Export Department tel.+39 041 57 29 654  
e-mail: export@demajomurano.com  
Telefax +39 041 57 02 533  
www.demajoilluminazione.com

Riga - applique/plafoniera

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Rimuovere il coperchio metallico "X" estraendolo dalle due fessure "Y".  
Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L1-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕

### PER FUNZIONAMENTO CON DOPPIA ACCENSIONE:

- Eliminare il ponte posteriore tra L1 e L2, quindi collegare la seconda fase al morsetto L2.
- Fissare la montatura "A" alla parete o al soffitto.
- Inserire le lampadine 4xMAX 24W 2G11 fluorescente.
- Riportare nella posizione iniziale il coperchio "X".
- Portare in appoggio la lastra "B" in polimetilmetacrilato sui quattro perni "C" dotati di calamita.
- Fissare la lastra "B" ruotando le due alette metalliche "D" con forza affinché aggancino i due perni "C" posti in diagonale.

Riga - wall/ceiling lamp

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Remove metallic cover "X" from slots "Y".  
Connect the electrical wires to the terminal caring that the supply cables are inserted in the special lodgings marked with L1-N. Insert the yellow/green earth cable in the lodging marked with the earth symbol ⊕

### DOUBLE SWITCH MODE:

- Remove wire connecting L1 to L2, then connect second phase to terminal L2.
- Fix structure "A" either to wall or ceiling.
- Insert the fluorescent lamps 4xMAX 24W 2G11.
- Place cover "X" back to original position.
- Lay the polymethylmethacrylate sheet "B" on the four magnetic pins marked with "C".
- Fix the polymethylmethacrylate sheet "B" by turning parts "D" so as to latch upper and lower pins marked with "C" placed diagonally.

 American Disability Act.


 Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

